


Uudet Maxivisionin asiakkaat


Avaa laatikko ja ota musta boksi esille. Boksin alapuolelta löydät tarran, josta löytyvät seuraavat tiedot: Serial No ja MAC.



Tämän jälkeen siirry verkkoselaimella osoitteeseen www.maxivision.fi. Sivun oikeasta yläkulmasta valitse ”Rekisteröi viihdeboksi”.



Tämän jälkeen avautuu alapuolella oleva sivu. Sarjanumero kohtaan tulee syöttää oman laitteesi pohjassa olevan tarran Serial No sellaisenaan (esimerkiksi M91648ED8817). MAC-osoite kohtaan syötetään saman tarran MAC-kohta sellaisenaan (esimerkiksi 78:23:AE:D8:BB:5B) ja paina ”Rekisteröidy”.



maxivision

Etusivu

Rekisteröidy

Laitteen rekisteröinnissä tarvittavat tiedot löytyvät Maxivision-digiboxin pohjassa olevasta arvokilvestä.

Käännä laite ja katso sen pohjassa olevaa hopeamärkistä tarraa.
Tiedot ovat laitteen sarjanumero (Serial No.) ja MAC-osoite (MAC).

Esimerkki: Maxivision digiboxin pohjan arvokilvestä lukevat seuraavat tiedot.
Serial No: F92003266
MAC: 00:04:70:40:03:01

Kirjoita laitteesi sarjanumero ja MAC-osoite tämän sivun keuhtiin täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat laitteen arvokilvestä.


HUOMI! Mikäli olet luonut tunnukset Maxivision Viihdeboksin oston yhteydessä, ei laitetta tarvitse rekisteröidä!
Kytke Viihdeboksi moderniin ja telnettiin ja käynnistä laite. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Viihdeboksi kysyy käyttäjätunnuksen sekä salasanan, jotka on luotu Viihdeboksin oston yhteydessä.

Sarjanumero
MAC-osoite

Rekisteröidy

© Maxivision 2016 • Tekniikantie 12, Innopoli 1, 02150 ESPOO Puh: (09) 3508 3670 Email: maxivision@maxivat.fi • [Rekisteriseloste](#) [Sopimusehdot](#)

Tämän jälkeen avautuu alla olevan kuvan mukainen sivu. Kirjautumistietoihin syötetään Käyttäjätunnus ja salasana-yhdistelmä, jota käytetään kirjautumiseen Maxivisionin-sivustolle sekä boksiin. Yhteystietoihin omat tiedot. Lopuksi painetaan Tallenna, jonka jälkeen tili on luotu ja boksi voidaan ottaa käyttöön.



maxivision

Etusivu

Omat tiedot

Kirjautumistiedot

Käyttäjätunnus
Käyttäjänimen on oltava 3 - 20 merkin pituinen. Sallitut merkit: A-a 0-9 - _ .

Salasana

Salasana uudestaan

Yhteystiedot

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin kotiin

Puhelin töihin

Matkapuhelin

Kieli

Yhteystietojani saa käyttää suoramarkkinointiin

Lähetetään minulle sähköinen uutiskirje

Yhteystietoja saa luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksissa Maxivisionin yhteistyökumppaneille


Minulle voi lähettää asiakkuuteeni liittyviä tiedotteita tekstiviestillä

Tallenna

Boksin kautta tarvitsee vielä tehdä seuraavat asiat: kun boksiin kytketään virta, valitaan ensimmäisenä kieli. Tämän jälkeen boksi päivittää ohjelmiston. Lopuksi kirjaudutaan juuri luoduilla tunnuksilla boksiin ja käyttö voidaan aloittaa.

Toisen boksen käyttönotto

Mikäli olet ottamassa toista boksia käyttöön, tulee uusi boksille ensin rekisteröidä uusi boksikohtainen käyttäjätunnus. Katso ohje kohdasta "Uudet Maxivisionin asiakkaat". Kirjaudu tämän jälkeen my.maxivision.fi-sivustolle niillä tunnuksilla, joita haluaa jatkossa käyttää. Tämän jälkeen siirrytään OMAT TIEDOT-välilehdelle.



The screenshot shows the Maxivision website's main navigation bar with the following items: TV, TALLENTEET, KAUPPA, **OMAT TIEDOT** (highlighted with a red box), USEIN KYSYTYT, and VIDEOT. Below the navigation bar, there is a 'Tervetuloa' section with a 'Ohje' button and a 'Kotisivu' button. A 'Viimeisimmät tiedotteet' section is visible, along with a 'Kampanjat' section featuring a 'C More Total 10 + 2 kampanja' and a 'Maxivision Viihdeboksi 1113M' offer. The shopping cart icon shows 'Ostoskorisi on tyhjä'.

Seuraavaksi siirrytään kohtaan Tilien yhdistäminen



The screenshot shows the 'Omat tiedot' page. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a heading 'Omat tiedot' and a 'Ohje' button. Below the heading, there is a paragraph of text and a link to 'Maxivision Viihde - käyttöohje'. On the right side, there are three buttons: 'Asiakastiedot', 'Laitetiedot', and **Tilien yhdistäminen** (highlighted with a red box). The shopping cart icon shows 'Ostoskorisi on tyhjä'.

ja valitaan Aloita yhdistäminen



The screenshot shows the 'Käyttäjätilien yhdistäminen' page. The navigation bar is the same as in the previous screenshots. The main content area has a heading 'Käyttäjätilien yhdistäminen' and a paragraph of text. Below the text, there is a button **Aloita yhdistäminen** (highlighted with a red box). On the right side, there are three buttons: 'Asiakastiedot', 'Laitetiedot', and 'Tilien yhdistäminen'. The shopping cart icon shows 'Ostoskorisi on tyhjä'. At the bottom of the page, there is a footer with copyright information and links to 'Rekisteriseloste' and 'Sopimusehdot'.

Seuraavaksi kirjaudutaan sisään niillä tunnuksilla, jotka halutaan liittää, esimerkiksi ne jotka luotiin toista boksia rekisteröidessä. Tämän jälkeen seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.

TV	TALLEENTEET	KAUPPA	OMAT TIEDOT	USEIN KYSYTYT	VIDEOT	 Ostoskorisi on tyhjä
----	-------------	--------	-------------	---------------	--------	--

Kirjaudu tiliin, jonka haluat yhdistää nykyiseen tiliin.

Ole hyvä ja syötä käyttäjätunnus ja salasana tilille, jonka haluat yhdistää nykyiseen tiliin.

Käyttäjätunnus

Salasana

Kirjaudu sisään

© Maxivision 2016 • Tekniikantie 12, Innopoli 1, 02150 ESPOO Puh: (09) 3508 2670 Email: maxivision@maxisat.fi • [Rekisteriseloste](#) [Sopimusehdot](#)